Vijeo Designer Eğitim

03/2012



35007035.08

© 2012 Schneider Electric. Her hakkı saklıdır.

İçindekiler



	Güvenlik Bilgiler Kitan Hakkında	5
Kısım I	Bir Bakısta Vijeo Designer	9
Bölüm 1	Genel	11
Bolum	Vazılım Hakkında Genel Bilgi	12
		14
	Vijeo Designer'i Yükleme	16
		17
	Vijeo Designer'ı Kaldırma	18
Bölüm 2	Proje olusturma	19
Bolamiz	Gereksinimlerin Acıklamaları	20
	Proje İnsaat Adımları	20
	Rir Bakısta İ İvoulama	22
	Vijeo Designer'ı Baslatma	25
	Temel Avarlar	26
	Değişkenleri Oluşturma	28
	Panelleri Olusturma.	32
	Sayısal/Metin Veri Girisi ve Görüntüleme Kutusu	36
	Grafik Nesneler	40
	Reçete Oluşturma	46
	"Curves" (Eğriler) Panelini Oluşturma	50
	"Alarms" (Alarmlar) Panelini Oluşturma	52
	Eylem Oluşturma (Actions).	55
	Simülasyon	59
Bölüm 3	Projeyi Operatör Panele Yükleme (Download)	61
	Hatalari Doğrulama, Oluşturma ve Düzeltme	62
	Projeyi Operatör Panele Yükleme (Download)	64

Güvenlik Bilgileri



Önemli Bilgiler

BILDIRIM

Bu talimatları dikkatle okuyun ve cihazı kurmayı, çalıştırmayı ve cihazın bakımını yapmayı denemeden önce bilgi sahibi olmak için ekipmana göz atın. Bu belgede veya ekipmanda, olası tehlikeleri bildirmek veya bir prosedürü açıklayan veya basitleştiren bilgilere dikkat çekmek için aşağıdaki özel mesajlar görüntülenebilir.



Tehlike güvenlik etiketine bu simgenin eklenmesi, talimatlara uyulmaması halinde yaralanmaya yol açabilecek elektrik tehlikesinin bulunduğunu belirtir.



Bu, güvenlik uyarı simgesidir. Olası yaralanma tehlikelerine karşı sizi uyarmak için kullanılır. Olası bir yaralanmayı veya ölümü engellemek için, bu simgenin yanında yazan tüm güvenlik mesajlarına uyun.



TEHLİKE, açık bir şekilde tehlike teşkil eden ve kaçınılmaması halinde ölümle veya ciddi yaralanmayla **sonuçlanacak** durumları belirtir.



UYARI, potansiyel olarak tehlike teşkil eden ve kaçınılmazsa ölümle veya ciddi yaralanmayla **sonuçlanabilecek** durumları belirtir.

🛦 DİKKAT

DİKKAT, potansiyel olarak tehlike teşkil eden ve kaçınılmazsa hafif veya orta derecede yaralanmayla **sonuçlanabilecek** durumları belirtir.

BİLDİRİM

BİLDİRİM, fiziksel yaralanmalarla ilgili olmayan uygulamaları işaret etmek için kullanılır.

LÜTFEN DİKKAT EDİN

Elektrikli ekipmanlar sadece yetkili personel tarafından kurulmalı, çalıştırılmalı, servise tabi tutulmalı ve bakımları yapılmalıdır. Bu malzemenin kullanımından kaynaklanan herhangi bir durum için Schneider Electric sorumluluk kabul etmemektedir.

Deneyimli kişi, elektrikli ekipmanların imalatı, çalıştırılması ve kurulumu ilgili bilgiye ve beceriye sahip olan, ilgileri tehlikeleri algılamak ve önlemek için güvenlik eğitimi almış bir çalışandır.

Kitap Hakkında



Kısaca

Belgenin Kapsamı

Bu kılavuz size, HMI panellerinin iPC/XBT GC/XBT GT/XBT GK/XBT GTW/XBT GH/HMIGTO/HMISTO/HMISTU serileri için uygulamalar geliştirmenize ve yapılandırmanıza olanak tanıyan bir yazılım paketi olan Vijeo Designer'ın temel özelliklerini tanıtır.
Yeni kullanıcıların yazılımı kullanmaya başlamalarına yardımcı olmak için ve yazılım konusunda bilgi sahibi olan kullanıcılar tarafından hızlı başvuru kaynağı olarak kullanılmak için yazılmıştır. Yazılımın özellikleri ve fonksiyonlarıyla ilgili ayrıntılı açıklamalar için, Vijeo Designer çevrimiçi yardımına bakın.

Geçerlilik

Bu kitaptaki veriler ve çizimler bağlayıcı değildir. Ürünlerimizi, sürekli ürün geliştirme politikamız doğrultusunda değiştirme hakkımız saklıdır. Bu belgede verilen bilgiler önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir ve Schneider Electric için bağlayıcı olacak şeklinde yorumlanmamalıdır.

İlgili Belgeler

İlişkili tüm belgelere Vijeo Designer DVD'sinden erişebilirsiniz.

Bu teknik belgeleri ve diğer teknik bilgileri www.schneider-electric.com adresindeki web sitemizden yükleyebilirsiniz.

Kullanıcı Yorumları

Bu belge hakkında yapacağınız yorumları bekliyoruz. Bize techcomm@schneider-electric.com adresinden e-posta ile ulaşabilirsiniz.

Bir Bakışta Vijeo Designer

Bu bölümün amacı

Bu bölümde, yazılımın ana fonksiyonları ve yüklemeyi açıklanmaktadır.

Bu Ekte Neler Bulunuyor?

Bu bölümde aşağıdaki başlıklar yer almaktadır:

Bölüm	Bölüm Adı	Sayfa
1	Genel	11
2	Proje oluşturma	19
3	Projeyi Operatör Panele Yükleme (Download)	61

Genel

1

Bu bölümün amacı

Bu bölümde, Vijeo Designer yazılım uygulaması açıklanmaktadır.

Bu Bölümde Neler Bulunuyor?

Bu bölümde aşağıdaki başlıklar yer almaktadır:

Konu	
Yazılım Hakkında Genel Bilgi	
Vijeo Designer'ın Ana Araçları	
Vijeo Designer'ı Yükleme	
Yazılım Sürümü Uyumluluğu	
Vijeo Designer'ı Kaldırma	

Yazılım Hakkında Genel Bilgi

Vijeo Designer Hakkında

Vijeo Designer, operatör panelleri oluşturmak ve insan/makine arabirimi (HMI) cihazları için çalıştırma parametreleri yapılandırmak için kullanabileceğiniz bir yazılım uygulamasıdır. Verilerin alınmasından animasyon çizimlerin oluşturulmasına ve görüntülenmesine kadar, bir HMI projesini tasarlamak için gerekli tüm araçları sağlar.

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci	Pentium 4 - 2GHz veya daha hızlısı önerilir
Bellek	1 GB minimum, 2 GB veya daha fazlası önerilir
Kullanılabilir Disk Alanı	2 GB veya daha fazla sabit disk alanı
İşletim sistemi	Microsoft Windows XP Professional (Service Pack 2 veya üzeri) Microsoft Windows Vista Business Edition 32 Bit (Service Pack 1 veya üzeri) Microsoft Windows 7 64 Bits
Web tarayıcı	Microsoft Internet Explorer 6.0 (Sürüm 7 veya üzeri önerilir)

Özellikler

Verilerin yeniden kullanımı

Vijeo Designer iki tip veri kullanır:

- Kullanıcı uygulamasında oluşturulan dahili veriler
- PLC'ler ve uzak G/Ç (Giriş/Çıkış) modülleri gibi cihazların sağladığı veriler

Vijeo Designer ile oluşturulan grafik nesneler, scriptler ve paneller, daha sonra başka projelerde kullanılabilmeleri için Araç Kutusuna *(bkz. sayfa 14)* kaydedilebilir. Bu verilerin yeniden kullanılabilir olması, yeni uygulamaların geliştirilmesini özelleştirmenize ve birlikte geliştirilen uygulamalardaki ekranları standartlaştırmanıza yardımcı olabilir.

Çoklu PLC bağlantısı

Vijeo Designer ile, HMI panelinizi çeşitli farklı Schneider Electric ve üçüncü taraf cihazlarıyla eşzamanlı olarak iletişim kuracak şekilde yapılandırabilirsiniz.

HMI ekranı oluşturma

Vijeo Designer, HMI paneli için dinamik ekranlar oluşturmanıza olanak tanır. Hareketli nesneler, yakınlaştırma/uzaklaştırma, seviye göstergeleri, açık/kapalı göstergeleri ve anahtarları basit bir uygulamada birleştirir. Bir grafik ekranını kolayca oluşturmak ve düzenlemek için animasyonlu simgeler kullanılabilir.

Eylemler

Vijeo Designer, bir değişken ayarlama veya bir script çalıştırma gibi eylemleri çalışma zamanında gerçekleştirmenize olanak tanır.

Özellikler

Vijeo Designer, animasyonlu ekranlarda kullanılan değişkenlerin yönetimini basitleştiren gelişmiş bir fonksiyon içerir. Property Inspector (Özellik Denetleyicisi) penceresinde çalışarak (*bkz. sayfa 14*), değişkenleri ve nesnelerin özelliklerini yapılandırabilir veya değiştirebilirsiniz.

Çok dilde mesajlaşma

Vijeo Designer, alarmlara, etiketlere ve metin nesnelerine ilişkin metin dizelerini aynı uygulamada 10 farklı dilde depolayabilir. Basit bir değişiklikle, görünüm için seçilen dile geçilebilir.

Diğer uygulamalardan alınan değişkenleri düzenleme

Vijeo Designer, değişkenleri ve reçeteleri CSV dosyaları olarak içeriye/dışarıya aktarabilir. Benzer şekilde, Vijeo Designer'da oluşturulan değişkenler başka uygulamalara aktarılabilir.

Hedef Terminal Modelleri

Aşağıdaki HMI birimleri Vijeo Designer ile tasarlanabilir ve yapılandırılabilir:

- XBT GC Serisi
- XBT GT Serisi
- XBT GK Serisi
- XBT GTW Serisi
- XBT GH Serisi
- Compact iPC Serisi
- Smart iPC Serisi
- HMIGTO Serisi
- HMISTO Serisi
- HMISTU Serisi

Vijeo Designer'ın Ana Araçları

Kısaca

Vijeo Designer'ın ana araçlarına programın ana ekranından erişilebilir. Altı adet araç penceresi, projenizi hızlı ve kolay bir şekilde geliştirmenize olanak tanır. Her bir pencerede, projeyle veya projedeki belirli bir nesneyle ilgili bilgiler sağlanır.

Pencereleri yeniden boyutlandırarak veya taşıyarak çalışma ortamınızı özelleştirebilirsiniz. Pencerelerle ilişkili simgeler araç çubuğunda bulunur.

Ana Ekran

Vijeo Designer ortamı şuna benzer:



NOT: Araç pencerelerini Vijeo Designer'da nasıl düzenlemeyi ve görüntülemeyi seçtiğinize bağlı olarak, ekranınız yukarıdakinden farklı görünebilir.

Araç Penceresi Simgeleri

Araç penceresi simgeleri çalışma pencerelerini (yukarıdaki resimde 1-6 sayılarıyla gösterilmiştir) görüntülemek veya gizlemek için geçiş anahtarları olarak işlevi görür:

Öğe	Ekran/Simge adı	Açıklama
1	"Navigator" Gezinme	Uygulamaları oluşturmak için kullanılır. Her bir projeyle ilgili bilgiler bir doküman gezgininde hiyerarşik olarak listelenir.
2	"Property Inspector" Özellik Denetleyicisi	Seçilen nesnenin parametrelerini görüntüler. Birden çok nesne seçildiğinde, yalnızca tüm nesneler için geçerli olan ortak parametreler görüntülenir.
3	"Graphic List" Grafik listesi	Çizimde görünen tüm nesneler aşağıdaki bilgilerle birlikte görüntülenir:
		Listede Vurgulanan nesne çizimde seçilir. Bilgiler, bir nesne grubu için benzer şekilde (yani, sıra, nesne adı, konum) görüntülenir. Bir gruptaki nesnelerin listesini görüntülemek için, grup adının yanındaki + simgesini tıklatın. Her bir nesne ayrı olarak seçilebilir.
4	"Feedback zone" GerBildirim Alanı	Hata denetimi, derleme ve yükleme ilerlemesini ve sonuçlarını görüntüler. Bir hata oluştuğunda, sistem hata mesajı veya uyarı mesajı görüntüler. Hatanın yerini görüntülemek için, hata mesajını çift tıklatın.
5	"Toolchest" Araç kutusu	Üretici tarafından veya sizin tarafınızdan sağlanan bileşenleri (çubuk grafik, zamanlayıcılar, vb.) içeren bir kitaplık. Çizime bir bileşen yerleştirmek için, bileşeni Araç Kutusunda seçip çizime sürükleyin. Kendi bileşenleriniz dışarı ve/veya içeri aktarılabilir.
6	InfoViewer Rapor Izleme	Bir raporun içeriğini veya web içeriğini görüntüler.

Vijeo Designer'ı Yükleme

Ön .

gereksinimler

Vijeo Designer yazılımı bir sistem yöneticisi tarafından yüklenmelidir.

Yükleme İşlemi

Öğe	Ekran/Simge adı	Açıklama
1	Masaüstünde çalışır durumda olan tüm uygulamaları kapatın.	
2	DVD'ybilgisayarınızın DVD-ROM sürücüsüne yerleştirin.	Vijeo Designer'ın Autorun (Otomatik çalıştırma) programı yükleme programını otomatik olarak başlatacaktır. Yükleme otomatik olarak başlamazsa, Start → Run'ı , (Başlat → Çalıştır) tıklatın, Open (Aç) metin kutusuna x:\INSTALL.EXE girin ve OK 'tıklatın (burada, x, DVD-ROM sürücünüzün harfini gösterir).
3	Bir yükleme dilseçin ve Vijeo Designer düğmesini tıklatın.	InstallShield Wizard Welcome (InstallShield Sihirbazı Açılış Ekranı) görünür.
4	Vijeo Designer'ı yüklemek için Sihirbaz ekranında görüntülenen talimatları uygulayın: lisans sözleşmesinin koşullarını kabul etme; müşteri bilgilerini girme, ürün başvuru ve seri numarası; ve yükleme klasörünü seçme, proje klasörü, uygulama dilleri ve masaüstünde bir kısayol oluşturmak isteyip istemediğiniz.	Yükleme klasörünü bilgisayarınızda seçmeniz istendiğinde, varsayılan c:\Program Files\Schneider Electric, klasörünü veya başka bir klasörü seçebilirsiniz. Proje klasörünü bilgisayarınızda seçmeniz istendiğinde, varsayılan klasörü veya başka bir klasörü seçebilirsiniz.
5	Yükleme tamamlandığında Finish düğmesini tıklatın. Sonra, masaüstünüze dönmek için Exit (Çıkış) düğmesintıklatın	

NOT: Yükleme işleminin sonunda, program sizden bilgisayarınızı yeniden başlatmanızı isteyebilir. Sisteme yeni yüklenen tüm bileşenleri güncellemek için bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekir.

Yazılım Sürümü Uyumluluğu

Genel Görünüm Bloğunun Başlığı

Yazılım yüklendiğinde (*bkz. sayfa 16*), bir kullanıcı olarak Vijeo Designer'ın bu sürümünün yazılımın önceki sürümleriyle nasıl çalıştığını anlamanız gerekir.

NOT: Vijeo Designer'i ilk kez olarak başlatmadan önce, ReleaseNotes.chm dosyasını görüntüleyin. Start \rightarrow Programs \rightarrow Schneider Electric \rightarrow Vijeo Designer \rightarrow Release Notes'u (Başlat \rightarrow Programlar \rightarrow Schneider Electric \rightarrow Vijeo Designer \rightarrow Sürüm Notları) tıklatın.

Yazılımın Eski Sürümleriyle Uyumluluk

Vijeo Designer'ın bu sürümünde oluşturulan projeler, yazılımın önceki sürümleriyle geriye doğru uyumlu değildir. Vijeo Designer'ın bu sürümüyle oluşturulan ve açılan yeni bir proje, daha önceki bir sürümle açılamaz.

Vijeo Designer'ın önceki bir sürümüyle oluşturulan projeler, bu sürümle ileriye doğru uyumludur. Bununla birlikte, Vijeo Designer'ın önceki bir sürümüyle oluşturulan uygulamayı açmadan önce, export (dışarı aktarma) özelliğini kullanarak başlangıçtaki projeyi tam olarak yedeklemeniz gerekir.

Vijeo Designer'ı Kaldırma

Yazılımı Kaldırmanın İkiYolu

Vijeo Designer aşağıdaki yollardan biri kullanılarak kaldırılabilir:

- Yazılımdaki Uninstall (Kaldır) yardımcı programı kullanılarak
- Bilgisayarınızın Denetim Masası'ndaki Add/Remove (Ekle/Kaldır) yardımcı programı kullanılarak

Kaldır Yardımcı Programını Kullanma

Adım	Eylem
1	Masaüstünde çalışır durumda olan tüm uygulamaları kapatın.
2	$\begin{array}{l} \mbox{Click Start} \rightarrow \mbox{Programs} \rightarrow \mbox{Schneider Electric} \rightarrow \mbox{Vijeo Designer} \rightarrow \mbox{Uninstall (Vijeo-designer)'} \mbox{(Başlat} \rightarrow \mbox{Programlar} \rightarrow \mbox{Schneider Electric} \rightarrow \mbox{Vijeo Designer} \rightarrow \mbox{Kaldır (Vijeo-designer)) tıklatın} \end{array}$
3	OK düğmesine tıklatın.
4	Kaldırma işleminin sonunda, sistemi güncellemek için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Program Ekle/Kaldır Yardımcı Programını Kullanma

Adım	Eylem
1	Masaüstünde çalışır durumda olan tüm uygulamaları kapatın.
2	Start \rightarrow Settings \rightarrow Control Panel'i (Başlat \rightarrow Ayarlar \rightarrow Denetim Masası) tıklatın.
3	Program listesinden Vijeo Designer'ı seçip Remove (Kaldır) düğmesini tıklatın.
4	Kaldırma işleminin sonunda, sistemi güncellemek için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Proje oluşturma

2

Bu Bölümün Amacı

Bu bölümde, Vijeo Designer'ın ana fonksiyonları kullanılarak basit bir uygulamanın nasıl oluşturulacağı açıklanmaktadır.

Bu Bölümde Neler Bulunuyor?

Bu bölümde aşağıdaki başlıklar yer almaktadır:

Konu	Sayfa
Gereksinimlerin Açıklamaları	
Proje İnşaat Adımları	21
Bir Bakışta Uygulama	22
Vijeo Designer'ı Başlatma	25
Temel Ayarlar	26
Değişkenleri Oluşturma	28
Panelleri Oluşturma	32
Sayısal/Metin Veri Girişi ve Görüntüleme Kutusu	
Grafik Nesneler	
Reçete Oluşturma	
"Curves" (Eğriler) Panelini Oluşturma	
"Alarms" (Alarmlar) Panelini Oluşturma	
Eylem Oluşturma	55
Simülasyon	

Gereksinimlerin Açıklamaları

Kısaca

Vijeo Designer ile yapabileceğiniz bazı şeyleri keşfetmek için, bir proje geliştireceğiz. Bunu yapmak için, projemizin gereksinimlerini veya teknik özelliklerini tanımlamamız gerekir.

Yapacağımız uygulama senaryosu şu şekilde olacaktır:

- Dolum ayar noktasına ve bir ayar seviyesine (setpoint) göre bir deponun dolumunu yönetmek. Ayar noktası ve alarm seviyesi kullanıcı tarafından bir dizi önayar arasından seçilir. Önayarların seçimi için recipes (reçeteler) fonksiyonunu kullanacağız,
- Bir düğmeye basıldığında alttaki valfi açarak/kapatarak depoyu boşaltmak,
- Ayar noktası değerlerini **sayısal görünümde** (numeric display) ve **bir trend grafiği** olarak **görüntülemek**,
- Zaman içinde seviyedeki değişimi genel olarak görmek. Bunu yapmak için, bir trend grafiği kullanırız,
- Bir eşik aşıldığında bir lamba ile ve bir alarm sayfasıyla kullanıcıyı bilgilendirmek.

Proje İnşaat Adımları

Kısaca

Projemizi oluşturmak için aşağıdaki adımların uygulanması ve aşağıdaki noktaların ele alınması gerekir:

- Vijeo-Designer'ı başlatmak,
- Yeni bir proje oluşturmak,
- Projeyi yapılandırmak,
- Değişkenleri tanımlamak,
- Farklı panelleri ve ekran geçişlerini oluşturmak,
- Sayısal ve metin görünümleri oluşturmak,
- araç kutusundaki grafik nesneleri kullanmak,
- Reçete oluşturmak,
- trend grafiklerini oluşturmak,
- alarm yönetimi oluşturmak,
- script / kod oluşturmak,
- projeyi oluşturmak ve simülasyon.

Bir Bakışta Uygulama

Kısaca

Tasarlanacak proje "manuel" olarak adlandırılır.

Üç sayfadan oluşur:

- "Tank" (Depo),
- "Curves" (Eğriler),
- "Alarms" (Alarmlar).

"Tank" (Depo) (bkz. sayfa 22) paneli aşağıdakilerden oluşur:

- animasyon toolchest'ten (araç kutusu) alınan bir depo,
- iki numeric displays (sayısal görünüm) (seviye değeri ve alarm ayar noktası),
- dolum değerlerini ve depo seviyesi alarmlarını tanımlamak için kullanılabilecek iki tip reçete komutu,
- bir düğmeyle denetlenen depo boşaltma valfi
- bir üst eşik alarmı lambası,
- ve bir ekrandan diğerine geçmek için kullanılan bir düğme kümesi.

"Curves" (Eğriler) (bkz. sayfa 23) şunlardan oluşur:

- depo seviyesinin ve alarm ayar noktasının anime edildiği bir trend grafiği nesnesi,
- ve bir ekrandan diğerine geçmek için kullanılan bir düğme kümesi.

"Alarms" (Alarmlar) (bkz. sayfa 24) paneli şunlardan oluşur:

- depo seviyesi alarm ayar noktasından daha yüksekse bir yüksek seviye alarmı görüntüleyen bir alarm nesnesi,
- ve bir ekrandan diğerine geçmek için kullanılan bir düğme kümesi.

"Tank" (Depo) Paneli

Bu, projenin ana ekranıdır. Burada, depo, bir **reçete** ile yönetilen seçili bir ürün miktarı (küçük, orta ve büyük miktar) ile doldurulur. Reçete ile istenen miktara (alarm ayar noktası) bağlı olarak eşiğin aşılmaması da yönetir. "Alarm seviyesi" için **"numeric display"** tıklatarak (simülasyon için) veya dokunarak alarm ayar noktasını değiştirebilirsiniz. Depo seviyesi alarm ayar noktasından daha yüksekse, yüksek seviye alarmı etkinleşir. Eşik aşıldığında **lamba** kırmızı renkte yanar ve alarm etkinleşir.

"Emptying" (Boşaltma) **düğmesi** alttaki valfi kullanarak depoyu boşaltmanıza olanak tanır. Siz depoyu boşaltırken valf animasyon olarak gösterilir. Kapatıldığında, valf gri renkte gösterilir. Açık olduğunda, kırmızı renkte gösterilir.



Aşağıda, "Tank" (Depo) panelinin bir şeması yer almaktadır:

Numara	Açıklama
1	Ekran geçiş düğmeleri
2	Yüksek seviye lambası
3	Animasyonlu seviyeli depo
4	Depo alt valfi
5	Depo boşaltma düğmesi
6	Ayar noktası için sayısal tuş takımı kullanılan veri girişi alanı
7	Reçete seçicici
8	Reçete komut düğmeleri

"Curves" (Eğriler) Paneli

Bu ekranda, depo seviyesindeki değişimler ve alarm ayar noktası grafik biçiminde görüntülenir.



Aşağıda, "Curves" (Eğriler) panelinin bir şeması yer almaktadır:

Numara	Açıklama
1	Ekran geçiş düğmeleri
2	Depo seviyesini ve ayar noktasını gösteren trend grafiği

"Alarms" (Alarmlar) Paneli

Bu ekran, seviye alarmının durumunu görüntülemenize olanak tanır. Aşağıda, "Alarms" (Alarmlar) panelinin bir şeması yer almaktadır:



Numara	Açıklama
1	Ekran geçiş düğmeleri
2	Aktif, onaylanmış veya geçmiş/çözülmüş alarmları görüntülemek için alarm tablosu

Vijeo Designer'ı Başlatma

Prosedür

Vijeo Designer'ı başlatmak için,

Start \rightarrow Programs \rightarrow Schneider Electric \rightarrow Vijeo-Designer \rightarrow Vijeo-Designer 'I (Başlat \rightarrow Programlar \rightarrow Schneider Electric \rightarrow Vijeo-Designer \rightarrow Vijeo-Designer) seçin veya masaüstünde Vijeo Designer simgesini çift tıklatın.

Temel Ayarlar

Kısaca

Bir çizim oluşturmaya başlamadan önce, projenizi doğru olarak yapılandırmanız çok önemlidir. Bu projede, dahili ve harici değişkenler kullanılmaktadır.

Vijeo Designer'da oluşturulan bir proje basit bir bilgi zinciridir. Bir projede, hedef terminaller (HMI) hiyerarşik bir yapıya göre yapılandırılır ve düzenlenir.

Her bir hedef, projenin çalışacağı donanım ortamını (PLC cihazı) gösterir.

Bir Proje Oluşturma ve Hedefini Yapılandırma

Aşağıdaki tabloda, bir projenin nasıl oluşturulacağı ve uzak cihazın nasıl seçileceği açıklanmaktadır:

1	
1	Vijeo Designer'ı başlattığınızda bu iletişim kutusu görüntülenir. Create new project'in (Yeni proje oluştur) seçili olduğundan emin olun ve devam etmek için "Next"i (İleri) tıklatın.
	Vijeo-Designer X
	Welcome to Vijeo-Designer
	What would you like to do?
	C Create new Project
	C Open last Project - Project
	Open existing Project Don't show this dialog box again
	Z Rank Maxto Finish Pannel
	"Vijeo-Manager" (Vijeo Yoneticisi) sekmesini seçin, ardından "Vijeo-Manager"i (Vijeo Yöneticisi) sağ tıklatın ve "New Project"'yi (Yeni Proje) seçin.
2	 Projenizin adını girin ve Next'i (İleri) tıklatın. Bizim örneğimizde, "Manual" yazın.
2	 Projenizin adını girin ve Next'i (İleri) tıklatın. Bizim örneğimizde, "Manual" yazın. Hedef tip olarak XBTGT2000 Serisi ve model olarak XBT GT2330 yazın.
2	 Projenizin adını girin ve Next'i (İleri) tıklatın. Bizim örneğimizde, "Manual" yazın. Hedef tip olarak XBTGT2000 Serisi ve model olarak XBT GT2330 yazın. Next'i (İleri) tıklatın. Model bir Ethermet portu kullanıyorsa IP adresini secin ve sonra Next'i (İleri) tıklatın. Bu
2	 Projenizin adını girin ve Next'i (İleri) tıklatın. Bizim örneğimizde, "Manual" yazın. Hedef tip olarak XBTGT2000 Serisi ve model olarak XBT GT2330 yazın. Next'i (İleri) tıklatın. Model bir Ethernet portu kullanıyorsa IP adresini seçin ve sonra Next'i (İleri) tıklatın. Bu IP adresini sonradan da değiştirebilirsiniz.
2	 Projenizin adını girin ve Next'i (İleri) tıklatın. Bizim örneğimizde, "Manual" yazın. Hedef tip olarak XBTGT2000 Serisi ve model olarak XBT GT2330 yazın. Next'i (İleri) tıklatın. Model bir Ethernet portu kullanıyorsa IP adresini seçin ve sonra Next'i (İleri) tıklatın. Bu IP adresini sonradan da değiştirebilirsiniz. Add (Ekle) düğmesini kullanarak, haberleşeceğiniz PLC için uygun sürücüyü seçin. Pizim örneğinirde, Medhua ile haberleşeceğiniz PLC için uygun sürücüyü seçin.
2	 Projenizin adını girin ve Next'i (İleri) tıklatın. Bizim örneğimizde, "Manual" yazın. Hedef tip olarak XBTGT2000 Serisi ve model olarak XBT GT2330 yazın. Next'i (İleri) tıklatın. Model bir Ethernet portu kullanıyorsa IP adresini seçin ve sonra Next'i (İleri) tıklatın. Bu IP adresini sonradan da değiştirebilirsiniz. Add (Ekle) düğmesini kullanarak, haberleşeceğiniz PLC için uygun sürücüyü seçin. Bizim örneğimizde, Modbus ile haberleşen PLC kullanıldığı için olarak Schneider Electric Industrie SAS'yi, driver (sürücü) olarak Modbus_(RTU)'yu ve Equipment (Ekipman) olarak Modbus Equipment'ı (Modbus Ekipmanı) seçin. Ardıdan Electrik klatın
2	 Projenizin adını girin ve Next'i (İleri) tıklatın. Bizim örneğimizde, "Manual" yazın. Hedef tip olarak XBTGT2000 Serisi ve model olarak XBT GT2330 yazın. Next'i (İleri) tıklatın. Model bir Ethernet portu kullanıyorsa IP adresini seçin ve sonra Next'i (İleri) tıklatın. Bu IP adresini sonradan da değiştirebilirsiniz. Add (Ekle) düğmesini kullanarak, haberleşeceğiniz PLC için uygun sürücüyü seçin. Bizim örneğimizde, Modbus ile haberleşen PLC kullanıldığı için olarak Schneider Electric Industrie SAS'yi, driver (sürücü) olarak Modbus_(RTU)'yu ve Equipment (Ekipman) olarak Modbus Equipment'ı (Modbus Ekipmanı) seçin. Ardından, Finish'i tıklatın. Ekranda birçok klasör (paneller, script, alarmlar, açılan pencereler, diller, veri dosyaları, vb oluşturulur.
2	 Projenizin adını girin ve Next'i (İleri) tıklatın. Bizim örneğimizde, "Manual" yazın. Hedef tip olarak XBTGT2000 Serisi ve model olarak XBT GT2330 yazın. Next'i (İleri) tıklatın. Model bir Ethernet portu kullanıyorsa IP adresini seçin ve sonra Next'i (İleri) tıklatın. Bu IP adresini sonradan da değiştirebilirsiniz. Add (Ekle) düğmesini kullanarak, haberleşeceğiniz PLC için uygun sürücüyü seçin. Bizim örneğimizde, Modbus ile haberleşen PLC kullanıldığı için olarak Schneider Electric Industrie SAS'yi, driver (sürücü) olarak Modbus_(RTU)'yu ve Equipment (Ekipman) olarak Modbus Equipment'ı (Modbus Ekipmanı) seçin. Ardından, Finish'i tıklatın. Ekranda birçok klasör (paneller, script, alarmlar, açılan pencereler, diller, veri dosyaları, vb oluşturulur. Not: Aynı proje içinde birden fazla HMI ekleyebilirsiniz. Projeye başka bir HMI "Target" (Hedef) eklemek için, proje isminizi "Manual"i sağ tıklatın ve ardından "New Target"ı (Yeni Hedef) seçin.
3	 Projenizin adını girin ve Next'i (İleri) tıklatın. Bizim örneğimizde, "Manual" yazın. Hedef tip olarak XBTGT2000 Serisi ve model olarak XBT GT2330 yazın. Next'i (İleri) tıklatın. Model bir Ethernet portu kullanıyorsa IP adresini seçin ve sonra Next'i (İleri) tıklatın. Bu IP adresini sonradan da değiştirebilirsiniz. Add (Ekle) düğmesini kullanarak, haberleşeceğiniz PLC için uygun sürücüyü seçin. Bizim örneğimizde, Modbus ile haberleşen PLC kullanıldığı için olarak Schneider Electric Industrie SAS'yi, driver (sürücü) olarak Modbus_(RTU)'yu ve Equipment (Ekipman) olarak Modbus Equipment'ı (Modbus Ekipmanı) seçin. Ardından, Finish'i tıklatın. Ekranda birçok klasör (paneller, script, alarmlar, açılan pencereler, diller, veri dosyaları, vb oluşturulur. Not: Aynı proje içinde birden fazla HMI ekleyebilirsiniz. Projeye başka bir HMI "Target" (Hedef) eklemek için, proje isminizi "Manual"i sağ tıklatın ve ardından "New Target" (Yeni Hedef) seçin. Haberleşme protokolü için IEC 61131 Sözdizimini, Ekipman Yapılandırması iletişim kutusunda yapılandırın. Bunu yapmak için, [Navigator] penceresinde [IO Manager] altında, Ekipman Yapılandırma iletişim kutusunu açmak için bir sürücüye ilişkin ekipmanı çift tıklatın. Ardından, [IEC61131 Syntax] onay kutusunu seçin.

Değişkenleri Oluşturma

Kısaca

Bir değişken (variable), bir adla gösterilen bir bellek adresidir. Vijeo Designer, aşağıdaki değişken tiplerini kullanır:

- BOOL
- INT (16 bit işaretli tamsayı)
- UINT (16 bit işaretsiz tamsayı)
- DINT (32 bit işaretli tamsayı)
- UDINT (32 bit işaretsiz tamsayı)
- Tamsayı (1-32 bit jenerik tamsayı)
- Virgüllü sayı (REAL)
- DİZi
- Kullanıcı Veri Tipi (Dizi veya Yapı)
- Blok INT (16 bit işaretli blok tamsayı)
- Blok UINT (16 bit işaretsiz blok tamsayı)
- Blok DINT (32 bit işaretli blok tamsayı)
- Blok Tamsayı (1-32 bit jenerik blok tamsayı)
- Blok REAL (Blok virgüllü sayı)

Vijeo Designer, cihazlarla iletişim kurmak için değişkenleri kullanır. Ayrıca, PLC ile haberleşmeden yalnızca Vijeo Designer tarafından kullanılacak cihazın dahili (internal) değişkenlerini de tanımlayabilirsiniz.

Projemizde, Modbus cihazıyla iletişim kuran iki dahili değişken ve iki harici değişken oluşturacağız.



Aşağıdaki tabloda, değişkenlerin nasıl oluşturulacağı açıklanmaktadır:

dım	Eyle	m						
	"Hig fon	h_level" d ksiyonunu	eğişkeni bi etkinleşti	ir alarmdır rin .	. Özellikle	rinde, Alar ı	ms (Alarm	ılar)
	Ne	me	High_lev	æl				
	De	notofion						
	Am	Dimension	0					
	De	to Type	BOOL		-			
	Sor	yr -	Edemal		-			
	55	in a			-			
	5a	n Group	htidhual	Fruismenti) 1	-			
			0(MD	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a				
	Deu	ke Address	>w					
	Indi	reat Address	None					
		iging Group	- Forth A		-			
	+	em	CIBDEO					
			4	D 1 D	San Gour	Device Address	Alarm Group	Logging Group
		Name	🛆 Data Type	Dete Source	Gran Croup			
	1	Name UT High level	Data Type	Edemal	ModbusEnuip	% 10	AlarmGroup 1	None
	1	Name LT High_level	BOOL	Edemal	NbdbusEquip	% ND	AlerriGroup 1	None
5	1 2 "Nav	Name II High_level II Emptying /igator" ((Data Type BOOL BOOL Gezinme) p	Enternal Internal	hte "Varia	% NO bles" (Değ	Alerre Group 1 Deabled işkenler) c	None None lüğümünü
5	1 2 Tikla	Name I High_kvel I Emphing //igator" ((ttrn ve "Dli gator Manual Target1 Ba Ba	Conte Type BOOL BOOL BOOL BOOL Gezinme) p NT"yi seçir Cal Qpen Cal Qpen Cal Cal Copen Cal Copen Cal Copen Cal Copen Cal Copen Cal Copen Cal Copen Cal Copen Cal Copen Cal Copen Cal Copen Cal Copen Cal Copen Cal Copen Cal Copen Cal Copen Cal Copen Cal Copen Cal Copen Copen Cal Copen Cal Copen Cal Copen Cal Copen Copen Cal Copen	ble iables	Cirit-K	% M0 bles" (Değ New BOOL Integer	AbrmGroup 1 Dianbled işkenler) c	None None Iüğümünü to Generic
5	1 2 "Nav tikla	Name I High_kvel I Emphing //igator" ((ttrn ve "Dli gator Manual Target1 Target1 Ba	Cal Den Type BOOL BOOL BOOL Cal Den Cal De	ble iables ieference & Ben	Cirl+V Cirl+E Cirl+E	% ₩0 bles" (Değ New BOOL Integer INT UINT	AbrmGroup 1 Dianbled işkenler) c 1-32 Bi 16 Bits 16 Bits	None None Jüğümünü Is Generic Signed Linsinned
5	1 2 "Nav tikla	Name I High_kvel I Emphing Vigator" ((ttrn ve "Dil gator Manual Target1 Graphi Ba Page 1 P	Corb Type BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL Context	bara Source Ectemal Internal Denceresin D. Sole iables iables leference & Rep	Cirl+Py Cirl+Py Cirl+E cirl+E cirl+E	New BOOL Integer INT UINT DINT	AbrmGroup 1 Dianbled işkenler) c 1-32 Bi 16 Bits 16 Bits 32 Bits	None None Jüğümünü ts Generic Signed Unsigned
5	1 2 "Nav tikla	Name I High_kvel I Emp hing //igator" ((tun ve "Dil gator Manual Target1 Po Ba Po Forms	Open Type BOOL	bbb Source Ectemal htemal penceresir h. sble tiables leference & Rep bles From Equip	Cirl+V Cirl+P Cirl+E cirl+E cirl+E	New BOOL Integer INT UDINT	AbrmGroup 1 Danbled işkenler) c 1-32 Bit 16 Bits 32 Bits 32 Bits	None None Jüğümünü ts Generic Signed Unsigned Unsigned
	1 2 Tikla	Name I High_kwel I Emp hing //igator" ((tun ve "Dil gator Manual Target1 Forms 1 Forms 1 Forms 1 Forms 1	Open Sezinme) p BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL Geen Cal Deen Cal New Varia Pagte Pagte T: Import Var Set New Varia Set New Varia New Varia Set New Varia New Varia Set New Varia Set New Varia Set New Varia Set New Varia Set New Varia Set New Varia Set New Varia Set New Varia Set New Varia Set New Varia Set New Varia Set New Varia Set New Varia Set New Varia Set New Varia Set	bes Source Ectemal Internal Denceresin 1. sble riables leference & Rep bles riks	Cirl+PV Cirl+PV Cirl+E corts Cirl+T	 % M0 bles" (Değ bles" (Değ bles" (Değ bles" bles 	AbrmGroup 1 Diabled işkenler) c 1-32 Bi 16 Bits 16 Bits 32 Bits 32 Bits	None None Iüğümünü Is Generic Signed Unsigned Signed Unsigned
	1 2 Tıkla	Name I High_kvel I Emp hing Vigator" ((titn ve "Dil gator Manual Target1 Graphi Promote Forms 1 Forms 2 Environ	Open Type BOOL	bbb Source Ectemal Internal Denceresin D. sble riables riables leference & Rep ables From Equip bles rk	CirleV CirleV CirleV CirleN CirleT ment	% M0 bles" (Değ	AbrmGroup 1 Diabled işkenler) c 1-32 Bi 16 Bits 16 Bits 32 Bits 32 Bits	None None Iäğümünü ts Generic Signed Unsigned Unsigned
i	1 2 Tikla	Name I High_kvel I Emp hing //igator" ((tin ve "Dil gator Graphi Target1 Forms Ba Forms Ba Kation Forms Envirou Ferson Station () F	Open Type BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL Goen Cal Open New Varia Cal Variable P ste Ink Varia Update Lin Wariable P Ste Variable P Ste Variable P Ste Variable P	bbb Source Ectemal htemal penceresin n. blee riables riables riables riables riables riables ariables	Cirl+KY Cirl+E Cirl+E Cirl+T ment		AbrmGroup 1 Dianbled işkenler) c 1-32 Bi 16 Bits 16 Bits 32 Bits 32 Bits	None None Iüğümünü Iüğümünü ts Generic Signed Unsigned Unsigned
5	1 2 Tikla	Neme I High_kvel I Emp hing //igator" ((tin ve "Dil gator Manual Target1 Target1 Forms Ba Action: Po Alarms Alarms	Cohe Type BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL BOOL Gezinme) p NT"yi seçir Cal Open New Varia Ste Rey Variable R Ste Variable R Update Lin Wasse Variable R Update Lin Wasse Update Lin Wasse User Data User Data Ste User Data Ste User Data Ste User Data Ste User Data Ste User Data Ste Ste Ste Ste Ste Ste Ste Ste User Data Ste	bibles riables riables riables riables riables riables riables riables ribles ribles ribles ribles ribles ribles ribles ribles ribles ribles	Ciri-Evop Ciri-Evop		AbrmGroup 1 Diasbled işkenler) c 1-32 Bi 16 Bits 32 Bits 32 Bits	None None Iüğümünü ts Genetic Signed Unsigned Signed Unsigned
5	1 2 Tikla	Neme I High_kvel I Emp hing //igator" ((tin ve "Dil gator Manual Target1 Target1 Forms Resou Resou Alarms Resou Resou Catal	Corb Type Cool	bbb Source Echemal htemal perceresin n. bless riables riables riables riables riables riables riables riables riables riables riables	CiriteV Mode "Varia CiriteV	New bles" (Değ </td <td>AbrmGroup 1 Dianbled işkenler) c 1-32 Bi 16 Bits 32 Bits 32 Bits 32 Bits</td> <td>None None Iüğümünü ts Generic Signed Unsigned Unsigned</td>	AbrmGroup 1 Dianbled işkenler) c 1-32 Bi 16 Bits 32 Bits 32 Bits 32 Bits	None None Iüğümünü ts Generic Signed Unsigned Unsigned
5	1 2 Tikla	Name I High_keel I Emphing //igator" ((ttrn ve "Dil gator Manual Target1 Forms Ba Caraphi Pa Actions Resou Bata L Pata Actions Resou Data L Pata Actions	Cal Deta Type BOOL BOOL BOOL Cal Content Cal Den Cal Den NEW Varia Cal New Varia Cal New Varia Cal New Varia Cal New Varia Cal New Varia Cal New Varia Cal Content Cal New Varia Cal Content Cal New Varia Cal Content Cal New Varia Cal Content Content Content Content Content Content Content C	bbb Source Eckmal htemal openceresin n. sble riables riables riables riables riables i Types I Types	Ctrl+V Ctrl+V Ctrl+Ente		Abrim Group 1 Diano Med işkenler) c 1-32 Bit 16 Bits 32 Bits 32 Bits 32 Bits 32 Bits 32 Bits	None None Jüğümünü Is Generic Signed Unsigned Unsigned

Adım	Eylem						
6	"DINT" tipi "DI olarak değiştil harici). Devi Group (Günlü Değişken kay	INT01" deği rin. Bu penc ce Address ik Oluşturm nağı(Source	şkeninin a erede, değ (Cihaz Ao a Grubu) ö e): PLC vey	dını "prope ğişken kay dresi) özel özelliğini "L /a HMI dal	erty inspecto nağını belir liğinde, %M LoggingGrou hili değişker	or" üzerinc tin (bu dur W0 yazın. up1" olaral ıleri	le "Seviye" umda, Logging k ayarlayın.
	bh mi	Laml		1			
	Description	Lever					
	Amay Dimension	0					
	DataType	DINT					
	Source	Edemai	7				
	Sharing		-	i			
	Scan Group	NodbusEqu	ipment0 1 👘 💌	i			
	Device Address	% MC10		1			
	Indirect Address			į			
	Logging Group	LoggingGn	oup1 👻				
	+Abm	Demobled					
7	DINT tipindeki numaralı adın	i aşağıdaki " nları tekrarla le Editor 'de	ʻsetup" adlı ıyın:	dahili de	ğişkeni oluş	turmak içir	n 5 ve 6
	Şimdi, Variab		, (Degişilei	Duzenie	(icisi) aşayı	Jaki iisteyi	görürsünüz.
	Şimdi, Variab	🛆 Data Type	De te Source	Saan Group	Device Address	Alarm Group	görürsünüz. Logging Group
	Simol, Variab	A Data Type	Data Source Edemal	Szan Group ModbusEquip	Device Address % NO	Alarm Group Alarm Group 1	görürsünüz. Logging Group None
	Simol, Variab Name 1 Ul High_level 2 Ul Emphing	Conte Type 800L 800L	Deta Source Edemai Internal	Soan Group Nodbustiquip	Device Address % NO	Alarm Group Alarm Group Alarm Group 1 Disabled	görürsünüz. Logging Group None None
	Simol, Variab Name 1 Li High_level 2 Li Emphing 3 / Level	Content System Content States Conten	Data Source External Internal External	Szan Group ModbusEquip ModbusEquip	Device Address % NO % NCJ0	Alarm Group Alarm Group 1 Deabled Deabled	görürsünüz. Logging Group None None LoggingGroup 1

NOT: Değişken özelliklerine değişkenin satır numarası çift tıklatılarak erişilebilir. Değişken yapılandırmasına erişimi ve anlaşılmasını kolaylaştıran **Variable Properties** (Değişken Özellikleri) penceresi görünür.

Panelleri Oluşturma

Resim

Bu bölümde, 'Depo' Panelini (sayfasını), 'Eğriler' Panelini ve 'Alarmlar' Panelini oluşturacaksınız. Bir panelden diğerine geçmek için kullanılan düğmeleri de oluşturacaksınız.

Aşağıdaki grafik, bu bölümün sonunda panellerin nasıl görüneceğini gösterir:



Prosedür

Aşağıdaki tabloda, panellerin nasıl oluşturulacağı açıklanmaktadır:

Adım	Eylem
1	Gezinme bölmesinde "Project" (Proje) sekmesini tıklatın.
2	Klasörü genişletmek için "Graphical Panels" ı (Grafik Panelleri) çift tıklatın. Klasörü genişletmek için "Base Panels" ı (Taban Panelleri) çift tıklatın.

Adım	Eylem
3	"1:Panel1"i tıklatın, "1:Panel1"i "1:Depo" olarak yeniden adlandırın. (Sayfa ismine tıklayıp F2 basarak sayfa ismini değiştirebilirsiniz)
	Navigator V X
	Graphical Panel Graphical Panel Base Panels 2: Curves 2: Curves 2: Curves 2: Curves 2: Curves 2: Curves 3: Marms 1: Popup Windows 1: Master Panels Wijeo.Manager
4	Depo Panel'inin "Properties" (Özellikler) penceresinde, Arka Plan Rengini açık gri, RGB kodu, " 192,192,192 " olarak değiştirin.
5	Depo paneliyle aynı arka plan rengini kullanarak başka iki panel daha oluşturun. Base Panels 'ı (Taban Panelleri) sağ tıklatın ve her bir panel için New Panel 'ı (Yeni Panel) seçin. Panel2'yi Eğriler ve Panel3'ü Alarmlar olarak yeniden adlandırın.

Paneller Arasında Geçiş Düğmesi Oluşturma

Aşağıdaki tabloda, paneller arasında geçiş yapmak için düğmelerin nasıl oluşturulacağı açıklanmaktadır:

Adım	Eylem
1	Araç çubuğunda " Switch " simgesini seçin ve panel üzerinde düğmenin yerleştirileceği bir alan çizin.
	 Nesnenin yerleştirileceği bir alan tanımlamak için, aşağıdakileri yapın: nesnenizi yerleştirmek istediğiniz yeri ekranda sol tıklatın, sol fare düğmesini bırakın, nesnenizi ekranda istediğiniz boyuta getirmek için fareyi sürükleyin, cizimi tamamlamak için ekranı sol tıklatın.
2	 "Switch Settings" (Anahtar Ayarları) penceresi görüntülendiğinde, General (Genel) sekmesinde: ad için "Button_tank" yazın, primitive (temel öğe) kategorisini ve style 00002 düğmeyi seçin, When Touch'ın (Butona Dokunulduğunda) altında, Operation (İşlem) alanında Panel'i seçin, Depo (Id=1) için Change Panel'ı (Paneli Değiştir) seçin, ardından Add'i (Ekle) tıklatın. Diğer sayfaya geçiş için hem sayfa numarası yazarak hemde seçim yapılarak bu işlem gerçekleştirilebilir. Switch Settings Switch Settings Switch Within Y Alkenced Ferverse OnTouch When Touch White Touch When Release Cancel Hep
3	Color (Renk) sekmesinde, ön plan rengi için 0,128,0 değerli kovu vesil renk secin
4	Label (Etiket) sekmesinde, etiket tipini statik olarak ayarlayın ve serbest metin alanında Depo yazın.

Adım	Eylem
5	Yapılandırmanızı onaylamak için Tamam düğmesini tıklatın.
6	Eğriler paneli (Id=2) ve Alarmlar paneli (Id=3) düğmeleri için işlemi tekrarlayın.
7	Şimdi sayfalar arasında geçiş yapmanızı sağlayacak 3 düğmeniz var. Onları kopyalayıp (Ctrl+C) diğer iki panele yapıştırmak (Ctrl+V) için bu 3 düğmeyi seçin.

Sayısal/Metin Veri Girişi ve Görüntüleme Kutusu

Resim

Bu bölümde, depo seviyesini ve alarm ayar noktasını görüntülemek için Depo Paneli'ne metin ve sayısal görünüm nesneleri ekleyeceksiniz.

Aşağıdaki grafik, bu bölümün sonunda panelin nasıl görüneceğini gösterir:



Metin Oluşturma

Aşağıdaki tabloda, text "metin" nesnesinin nasıl oluşturulacağı açıklanmaktadır:

Adım	Eylem
1	Araç çubuğunda " Text " (Metin) simgesini seçin ve ekran üzerinde metnin yerleştirileceği bir alan çizin.
2	Text Editor (Metin Düzenleyicisi) penceresi görüntülenir. Metin özelliklerini aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi yapılandırın ve OK'i tıklatın: Text Editor Image: T: Language1 Font: Vijeo Modern 8x13 Font Style: Normal Tank Teve1: Overwrite Text in All Languages Empty Languages Operation OK
3	"Properties" (Özellikler) penceresinde, Text Color'ı (Metin Rengi) 0,0,0 değerli siyah olarak değiştirin.
4	Metin Alarm seviyesi için de aynısını yapın.

Sayısal Veri Girişi ve Görüntüleme Kutusu Oluşturma

Adım	Eylem
1	Araç çubuğunda " Numeric Display " simgesini seçin ve ekran üzerinde sayısal pencerenin yerleştirileceği bir alan çizin.
2	Numeric Display Settings penceresi görüntülenir. Özellikleri aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi yapılandırın:
	Numeric Display Settings
	General Input Mode Color Visibility Advanced
	Name NumericDisplay01 Style 00026
	Variable Enter a valid number O 😱 🔽 Zero Suppress 🗖 Enable Input Mode
	Display Digits 6 0 V Display Zero(s)
	Format Dec. Digit Grouping
	Font Resource <use local="" settings=""></use>
	Font Vijeo Modern 8x13 Font Width 8
	Font Style Normal Font Height 13
	123456
	Alignment = VIII -
	OK Cancel Help
3	"General" sekmesinde:
	görüntülenmek istenen değişken için: 🔽 simgesini tıklatın ve ardından:
	 "Seviye" değişkenini çift tıklatın, ardından ifade düzenleyicisinde OK'i tıklatır "Display Digits" (Tamsayı ve Virgüllü Hane Sayısı) alanına 3.0 yazın,

Adım	Eylem
4	 "Color" (Renk) sekmesinde: "Plate" tabela rengi için 0,128,128 değerli koyu mavi rengi seçin.
5	OK'i tıklatın.
6	Bu adımları 'Setup' değişkeni için tekrarlayın. 'Setup' değişkeni için, Input Mode (Giriş Modu) sekmesinde Enable Input Mode' u (Giriş Modunu Etkinleştir) işaretleyin. Bu, değeri çalışma süresinde değiştirmenize olanak tanır, yani bir değişkenin değerini değiştirmek istiyorsak "enable input mode seçilir". Display Popup Keypad (Açılır Tuş Takımını Görüntüle) seçeneği otomatik olarak seçilir. Bu çalışma esnasında HMI üzerinde, sayısal görünümün değerini değiştirmek için kullanabileceğiniz bir sayısal tuş takımı görüntüler. " Plate " için 255,0,0 değerli kırmızı rengi seçin.
7	Projenizi kaydedin.

NOT: Ekran üzerinde bulunan bir nesnenin (switch, numeric display) ayarlarını "**Properties**" (Özellikler) penceresinde erişerek düzenleyebilirsiniz.

Grafik Nesneler

Resim

Bu bölümde, depo, alt valf, boru, açık ve kapalı valf düğmesi ve yüksek seviye göstergesini ekleyeceksiniz.

Aşağıdaki grafik, bu bölümün sonunda panelin nasıl görüneceğini gösterir:



Araç Kutusundan Nesneyi Sayfaya Aktarma

Aşağıdaki tabloda, araç kutusunda bulunan ve deponun şematik bir gösterimini sağlayan bir nesnenin nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır:

Adım	Eylem
1	 Toolchest (Araç kutusu) penceresinde, Toolchest Favorites (Araç Kutusu Sık Kullanılanları) sekmesini seçin. Graph'ı ve sonra TankGraph'ı (DepoGrafiği) seçin. TankGraph_0001 nesnesini sürükleyip Depo paneline bırakın. Seçtiğinizde nesnenin çevresinde görünen noktalardan herhangi birini sürükleyerek nesneyi yeniden boyutlandırın.
	Imposite to writes Imposite to writes Imposite to writes Imposite to write t
2	TankGraph "Properties" (Özellikler) penceresinde, "Variable" (Değişken) özelliğinin yanında – düğmesini tıklatın. Değişken Listesi penceresi görüntülenir. Depo seviyesi animasyonu için 'Seviye' değişkenini çift tıklatın.

Çizgi Oluşturma

Aşağıdaki tabloda, alt valfin borusunu gösteren bir çizginin nasıl oluşturulacağı açıklanmaktadır:

Adım	Eylem
1	Araç çubuğundan " normal line " simgesini seçin ve deponun altından ekranın altına bir çizgi çizin. Klavyenizdeki ok tuşlarını kullanarak, çizginin konumunu ayarlayın.
2	" Properties " penceresinde, şunları girin: çizgi rengi olarak 0,0,0 değerli siyah, çizgi genişliği olarak "4".

Valf Oluşturma

Bir **çokgen** şekil **valfi** temsil eder. Valfin açık (yeşil) veya kapalı (gri) olmasına bağlı olarak anime edilir.

Aşağıdaki tabloda, valfin nasıl oluşurulacağı açıklanmaktadır:

Adım	Eylem					
1	Araç çubuğunda " Polygon " simgesini seçin ve ekran üzerinde valfin yerleştirileceği bir alan tanımlayarak bir valf çizmek için kullanın.					
2	Animasyon Özellikleri penceresi görüntülenir. Özellikleri aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi yapılandırın:					
	Animation Properties					
	Color Ent Size Position 53 Rotate Touch No Visib.					
	Enable Fore Color Animation Data Type: Bool					
	Emptying 🙀					
	Value Color					
	On On					
	Fore Color Back Color Line Color					
	OK Cancel Apply Help					
3	"Color" (Renk) sekmesinde, mod için Free Form'u (Serbest Biçim) seçin.					
	 "Fore Color" (Ön Plan Rengi) sekmesinde: Enable Fore Color Animation'ı (Ön plan Rengi Animasyonu Etkinleştir) işaretleyin. 					
	Değişken seçimi için 😰 simgesini tıklatın ve ardından:					
	 BOOL değişkeni "Emptying"i (Boşaltma) çift tıklatın ve ardından "OK" düğmesini tıklatın, KAPALI rengini 192,192,192 değeri gri ve AÇIK rengini 0,128,0 değerli vesil olarak değistirin 					
4	OK'i tıklatın.					
L						

Uyarı Sinyali Oluşturma

"High_level" alarm sinyali için bir lamba kullanacağız. "High_level" için alarmın tetiklenip (kırmızı) tetiklenmemesine (gri) bağlı olarak anime edilir.

Aşağıdaki tabloda, lambanın nasıl oluşturulacağı açıklanmaktadır:

Adım	Eylem
1	Araç çubuğunda " Lamp " simgesini seçin ve ekran üzerinde valfin yerleştirileceği bir alan tanımlayarak bir Lamba çizmek için kullanın.
2	Bu pencerede, "General" (Genel) sekmesinde:
	Değişken seçimi için 😰 simgesini tıklatın ve ardından:
	"BOOL" "High_level" değişkenini seçin,
	lamba stili 10001'i seçin.
3	"Color" (Renk) sekmesinde:
	 KAPALI durumunun ön plan rengi için 128,128,128 değerli koyu gri rengi seçin,
	AÇIK durumunun ön plan rengi için 255,0,0 değerli kırmızı rengi hızlı yanıp
4	OK'i tıklatın.

Komut Düğmesi Oluşturma

"Boşaltma" düğmesi, "boşaltma" değişkenini etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Ayrıca, alt **valfi** de anime eder.

Adım	Eylem					
1	Araç çubuğunda "Switch" simgesini seçin ve ekran üzerinde yerleştirileceği bir alan tanımlayarak bir dikdörtgen çizmek için kullanın. Image: Image					
2	Switch Settings penceresi görüntülenir. Özellikleri aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi yapılandırın:					
	Switch Settings					
	Mode @ Switch @ Switch with Lamp Category Primitive					
	Name Switch03					
	State 🕎 🚔 [Up]					
	Lamp 🔂 🔽					
	When Touch Inhie Touch Inhen Release					
	Bit Toggle (Emptying					
	C Set					
	C Reset					
	f≅ Toggle					
	C Momentary OFF					
	Destination					
	Emptying					
	App ty Add >					
	OK Cancel Help					
3	General (Genel) penceresinde: • anahtar stili olarak 00003 seçin.					
	"When Touch" (Butona Dokunulduğunda) sekmesi altında, değisken seçimi için					
	Simgesini tiklatin ve:					
	"BOOL" "Emptying" (Boşaltma) değişkenini seçin,					
	 augmeye lik kez basıldığında Boşaltma bitini AÇIK duruma, düğmeye tekrar basıldığında KAPALI duruma getirecek olan Toqqle'i secin. 					
	seçimi onaylamak için Add'i tıklatın.					

Aşağıdaki tabloda, "boşaltma" düğmesinin nasıl oluşturulacağı açıklanmaktadır:

Adım	Eylem
4	"Label" (Etiket) sekmesinde:
	 etiket tipi için static seçenegini seçin,
	 Veri girişi penceresine 'Emptying' (Boşaltma) yazın,
5	"Color" (Renk) sekmesinde:
	ön plan rengi olarak 255.255.255 değerli beyazı seçin.
	metin rengi olarak 0.0.0 değerli siyahı seçin.
6	OK'i tıklatın.

Reçete Oluşturma

Resim

Bu bölümde reçete komutlarını uygulamanın iki yolu açıklanmaktadır:

- reçete seçimi için düğmeleri kullanma,
- reçete seçici menüsünü kullanma.

Seviyeyi ve alarm ayar noktası değerlerini seçilen reçeteye göre ayarlamak için 3 reçete oluşturacağız:

- Birinci reçete "small quantity". Depoyu kapasitesinin %25'i kadar doldurur ve alarm seviyesini %27 olarak ayarlar,
- İkinci reçete "medium quantity". Depoyu kapasitesinin %50'si kadar doldurur ve alarm seviyesini %52 olarak ayarlar,
- Üçüncü reçete "large quantity". Depoyu kapasitesinin %80'i kadar doldurur ve alarm seviyesini %82 olarak ayarlar.

Aşağıdaki grafik, bu bölümün sonunda panelin nasıl görüneceğini gösterir:



Reçete oluşturma

Aşağıdaki tabloda, reçetenin nasıl oluşurulacağı açıklanmaktadır:

Adım	Eylem
1	Gezinme bölümünde, "Recipes"ı sağ tıklatın.
2	Yeni bir reçete grubu oluşturun.
3	Yeni reçete grubunu 'Tanksetting - Depoayarı' olarak yeniden adlandırın.

Adım	Eylem					
4	Reçete adlarını aşağıdaki gibi yapılandırın:					
	Recipes	Label				
	Recipe1	Recipe1		Click to resize window		
	Recipe2	Recipe2		$\langle \rangle$		
	Recipe3	Recipe3		λ		
	Recipes	ID	Access Right	Language1		
	Small	1	0	Small quantity		
	Medium	2	0	Medium quantity		
	Large	\$	0	Large quantity		
5	 New Recipe'i (Yeni Reçete) seçin Pencereyi genişletmek için, grafikte gösterildiği g Recipe 1'i (Reçete 1) Small - Küçük olarak yenid Language1 sütununa Small quantity - Küçük mikt Recipe 2'yi (Reçete 2) Medium - Orta olarak yeni Language1 sütununa Medium quantity - Orta mik Recipe 3'ü (Reçete 3) Large - Büyük olarak yenid Language1 sütununa Large quantity - Büyük mikt 		e gösterildiği gibi oku tıklatın, ik olarak yeniden adlandırın ve ty - Küçük miktar yazın, Orta olarak yeniden adlandırın ve ntity - Orta miktar yazın, ük olarak yeniden adlandırın ve ty - Büyük miktar yazın,			
	Clickto select al recipe	Recipe Small Medium Large	s s s s s s s s s s s s s s s s s s s	 .abel I 5mall quantity Medium quantity .arge quantity .arge quantity .arge quantity		
	gibi oku tıkla • Tüm reçetel aşağıdaki ya	atın, eri seçme apılandırr	ek için grafikte na adımlarını u	gösterildiği gibi Reçeteleri tıklatın ve ıygulayın,		

Adım	Eylem							
6	Reçeteleri aşağıdaki	gibi yapılandıı	n:					
	Ingredients Valia Label	Editable	Min	Max	Small	Medium	Large	
	1 Level Level	R	0	100	25	50	80	
	2 Setup Alarm	setup 🖌 🖌	0	100	27	52	82	
	Veri girmek için çift Çizgi 1'i sağ tıklatara bileşen ekleyin; böy Veri girmek için çift t	tıklatarak satı ak ve New Inş /lece çizgi 2'y tıklatarak satı	r 1'i do gredie i oluşt r 2'yi o	oldurur e n t'ı (Y urabiliı lolduru	n, Teni B rsiniz ın.	ileşen) seçere	k bir
7	Projenizi kaydedin.							

Düğmeyle Çalışan Reçete Komutu Oluşturma

Her bir reçete için ayrı ayrı düğme oluşturun. Aşağıdaki tabloda, bir reçete için nasıl düğme oluşturulacağı açıklanmaktadır:

Adım	Eylem
I	Araç çubuğunda "Switch" simgesini seçin ve panelde bir dikdörtgen çizmek için kullanın.
2	Switch Settings penceresi görüntülenir. Özellikleri aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi yapılandırın:

Adım	Eylem
3	General (Genel) penceresinde: • anahtar stili olarak 00002 seçin.
	"When Touch" (Butona Dokunulduğunda) sekmesi altında:bir Word işlemi seçin,
	• Source (Kaynak) alanına 1 girin.
	 Destination (Hedef) alanında Simgesini tıklatın ve şunu seçin:
	 RecipeDefaultControl.RecipeNumber. reçete numarası 1'in seçimini onaylamak için Add'i tıklatın. İşlemi tekrarlayarak, kaynak 1 'i hedef için etkinleştirin RecipeDefaultControl çalışma, bir reçete komutu gönderme seçimini onaylamak için Add'i tıklatın. Bu işlem butona tıklatınca değişkene 1 değerini atayacaktır.
4	 "Label" (Etiket) sekmesinde: etiket tipi için static (statik) seçeneğini seçin, veri girişi penceresine 'Small Quantity' yazın,
5	 "Color" (Renk) sekmesinde: metin rengi olarak 0,0,0 değerli siyahı seçin. ön plan rengi olarak 255,255,0 değerli sarıyı seçin,
6	OK'i tıklatın.
7	Projenizi kaydedin.

Aşağıdaki atama tablosunu kullanarak Medium (Orta) ve Large (Büyük) reçete oluşturmak için bu adımları tekrarlayın:

	Small Küçük	Medium Orta	Large Büyük
RecipeDefaultControl.RecipeNumber (Reçete numarası)	1	2	3
RecipeDefaultControl.operation (reçete işlemi)	1	1	1
Düğme rengi ve renk kodu	sarı 255,255,0	Somon pembesi 255,128,64	kahverengi 128,128,0
Düğme etiketi	Küçük miktar	Orta miktar	Büyük miktar

Reçete Seçici Oluşturma

Reçete seçici araç kutusunda bulunabilir.

- **Toolchest** (Araç kutusu) penceresinde, **Toolchest Favorites** (Araç Kutusu Sık Kullanılanları) sekmesini seçin.
- Recipe'i (reçete) seçin.
- "Recipeselect" nesnesini ve "send" nesnesini sürükleyip "Tank" (Depo) paneline bırakın.

"Curves" (Eğriler) Panelini Oluşturma

Resim

'Curves' (Eğriler) paneli ve '**page jump**' (sayfa atlatma) düğme grubu önceden oluşturuldu *(bkz. sayfa 34)*. Bu bölümün amacı **trend grafiği** nesnesini eklemek ve değerlerini grafikte görebilmek için "Level" (Seviye) ve "Setup" (Kurulum) değişkenlerini yapılandırmaktır.

Aşağıdaki grafik, bu bölümün sonunda panelin nasıl görüneceğini gösterir:



Trend Grafiği Oluşturma

Aşağıdaki tabloda, 'Curves' (Eğriler) paneliiçin trend grafiğinin nasıl oluşturulacağı açıklanmaktadır:

Adım	Eylem						
1	Araç çubuğunda " Trend " yerleştirileceği bir alan çiz	simgesini seçin ve panel üzerinde nesnenin rin.					
2	Trend grafiğini özellikler	penceresinde vapilandirin:					
	channel1 icin "Level" (Se	vive) deăiskenini secin.					
	channel2'vi etkinlestirin v	e "Setup" (Kurulum) değişkenini secin					
	- J. Cumoşum i						
	Droporty Incoactor	×					
	TrendGraph	^					
	Name	TrendGraph01					
	Top	220					
	Left	160					
	Width	80					
	Height	40					
	Description						
	Primary Color	(0,0,0)					
	BorderColor	(255,255,255)					
	+ RangeSettings						
	DataAxisLabel DataAxisLabel	Enabled					
		Enabled					
	🛨 DataAxisGridLine	Enabled					
	+ TimeAxisScale	Enabled					
	TimeAxisGridLine	Enabled					
	- Channel1	Enabled					
	Variable						
	- DisplayFormat	Line					
	Baseline						
		Disabled					
	+: Out Of Bange	Enabled					
	- Channel2	Enabled					
		Setun					
	- DisplayFormat	Line					
	Baseline	Disabled					
	– Mark	Disabled					
	E Color						
	⊕ Out Of Range	Enabled					
	+ Channel3	Disabled					
	+ Channel4	Disabled					
	+ Channel5	Disabled					
	+ Channel6	Disabled					
	+ Channel7	Disabled					
	+ Channel8	Disabled					
	Save Defaults						
	Restore Defaults						
3	Projenizi kaydedin.						

"Alarms" (Alarmlar) Panelini Oluşturma

Resim

'Alarms' (Alarmlar) paneli ve '**page jump**' (sayfa atlatma) düğme grubu önceden oluşturuldu *(bkz. sayfa 34)*. Bu bölümün amacı **alarm** nesnesinin nasıl kullanılacağını ve alarmların bu ekranda görüntülenmesi için nasıl yapılandırılacağını göstermektir.

Aşağıdaki grafik, bu bölümün sonunda panelin nasıl görüneceğini gösterir:

Tai	nk C	urves	Alarms	
<u> 4</u>			1	
Messag	je H	our	State	
				ᆂ
				T.
				Ŧ

Alarm Nesnesini Sayfaya Aktarma ve Yapılandırma

Aşağıdaki tabloda, bir alarm özetinin nasıl oluşturulacağı açıklanmaktadır:

Adım	Eylem
1	Araç çubuğunda "Alarm Summary" simgesini seçin ve ekran üzerinde nesnenin yerleştirileceği bir alan çizin.
2	Alarm Summary Settings (Alarm Özeti Ayarları) penceresini açmak için nesneyi çift tıklatın. Genel sekmesinde: • alarm durumundaki (aktif, onaylanmış, onaylanmamış ve normale döndürüldü) değişiklikleri görüntülemek üzere Alarm Listesi özelliği (geçmiş, etkin, günlük) için Log (Günlük) seçeneğini seçin.
	Description Atrow Description Date Format Alarm & Event Group AlarmGroup1 Alarm & Event List Active Alarm & Event List Active Sort By Time Scroll Direction Up Display Mode Single Line Fine Ime Color Line Color Ime Color Line Style 0. SOLLD Line Width 1
	UN Lancel Help

NOT: Sütun görüntüsü istenilen şekilde yapılandırılabilir. Biz alarmlar sayfasında, mesajı 120 sütun genişliğiyle ve alarm tarihini ve saatini 80 sütun genişliğiyle görüntülemeyi seçtik.

Alarm Grubu Yapılandırma

Aşağıdaki tabloda, alarm grubunun nasıl yapılandırılacağı açıklanmaktadır:



Eylem Oluşturma (Actions)

Kısaca

Eylemler, bir koşul karşılandığında çalışan bir prosedürü tanımlayabilir.

Ek işlem yapmadan belirli durumlara bağlı aksiyonlar tanımlayabiliriz.

Bu proje için, üç action (eylem) oluşturuyoruz:

- İlk eylem HMI enerjilendirildiğinde tetiklenir. 1 numaralı reçeteyi otomatik seçmek için kullanılır.
- İkinci eylem "Emptying" (Boşaltma) değişkeni etkinleştiğinde tetiklenir. Bu eylem deponun boşaltılmasını tetikler.
- Üçüncü eylem "Level" (Seviye) değişkeni "Setup" (Kurulum) değişkenini aştığında tetiklenir. Bu eylem "High_level" alarmını AÇIK ve KAPALI duruma getirir.

Başlatma Eylemi Oluşturma

Aşağıdaki eylem başlangıçta bir kez yürütülür.

Aşağıdaki tabloda, başlatma eyleminin nasıl oluşturulacağı açıklanmaktadır:

Adım	Eylem
1	Navigator (Gezinme) penceresinde, "Project" (Proje) sekmesini seçin, ardından "Actions"ı (Eylemler) sağ tıklatın ve "New Action"ı (Yeni Eylem seçin.
2	 Eylem Ayarları iletişim kutusunda: "Trigger Type" (Tetikleyici Tipi) alanında "Event"ı (Olay) seçin, Trigger Event" (Tetikleyici Olayı) alanında "On Startup"yı (Başlangıçta– HMI enerjilendirildiğinde) seçin, Devam etmek için Next'i tıklatın.
	Action Settings
	Publish To HMI Runtime T Web Gate property must be enabled when publishing to Web Gate
	Enable Interlock .
	Trigger Event On Startup
	<back next=""> Finish Cancel Help</back>

Adım	Eylem
3	"Operation" (İşlem) alanında "Script"i seçin. Script penceresini açmak için New Script düğmesini tıklatın. Aşağıdaki scripti yazın: //Set Recipegroup _RecipeControlDefault.RecipeGroupNumber.write(1);
4	Scripti eyleme eklemek için Add->'i (Ekle->) tıklatın.
5	Eylemi kaydetmek için Finish'i tıklatın.

Boşaltma Eylemini Oluşturma

"**Emptying**" değişkeni Emptying (Boşaltma) düğmesine basılarak etkinleştirildiğinde, aşağıdaki eylem her 0,3 saniyede bir yürütülür. Bu eylem deponun boşaltılmasını tetikler.

Adım	Eylem	
1	Navigator penceresinde, " Project " (Proje) sekmesini seçin, ardından " Actions "ı (Eylemler) sağ tıklatın ve " New Action "ı (Yeni Eylem) seçin	
2	 Eylem Ayarları iletişim kutusunda: "Trigger Type" (Tetikleyici Tipi) alanında "Periodic"i (Periyodik) seçin, "Enable Interlock"i (Kilidi Etkinleştir) işaretleyin ve değişken için "Emptying"i (Boşaltma) seçin, "Frequency" (Frekans) için "0.3" girin, "Scheduling" (Planlama) alanında "Low" (Düşük) seçeneğini seçin, Devam etmek için Next'i (İleri) tıklatın. 	
	Action Settings Trigger Type Periodic Publish To HMI Runtime Web Gate property must be enabled when publishing to Web Gate	
	C Enable Interlock Emptying Actions run when expression is true Frequency (sec) 0.3 Scheduling Low < <u>Sack</u> Next> Finish Cancel Help	

Adım	Eylem
3	<pre>"Operation" alanında "Script"i seçin. Script penceresini açmak için New Script (Yeni Script) düğmesini tıklatın. Aşağıdaki scripti yazın: //creating temporary variable int tmp; int tmp; //Set value of Level in tmp tmp = Level.getIntValue (); //If value of level>0 if (tmp>0) { //then decrement tmp tmp; //Then write tmp's value in Level variable Level.write (tmp); }</pre>
4	Scripti eklemek için Add->'i tıklatın.
5	Eylemi kaydetmek için Finish'i tıklatın.

Alarm Eylemini Oluşturma

Aşağıdaki eylem her saniyede bir düzenli olarak yürütülür. Bu eylem "High_level" alarmını **AÇIK** ve **KAPALI** duruma getirir.

Aşağıdaki tabloda, alarm eyleminin nasıl oluşturulacağı açıklanmaktadır:

Adım	Eylem	
1	Navigator penceresinde, " Project " (Proje) sekmesini seçin, ardından " Actions "ı sağ tıklatın ve " New Action "ı (Yeni Eylem) seçin	
2	 Eylem Ayarları iletişim kutusunda: "Trigger Type" (Tetikleyici Tipi) alanında "Periodic"i (Periyodik) seçin, Frequency (Frekans) için 1.0 girin, "Scheduling" (Planlama) alanında "Low" (Düşük) seçeneğini seçin, Devam etmek için Next'i tıklatın. Action Settinge Trigger Type Periodic Publish To HMI Furtime Web Cate areadu mut to explore unbug nublicities to 1000 Cate	
	C Enable Interlock Actions nun when expression is true Frequency (sec) Low Y	
	<back next=""> Finish Cancel Help</back>	
3	"Operation" (İşlem) alanında "Script"i seçin. Script penceresini açmak için New Script düğmesini tıklatın. Aşağıdaki scripti yazın: //If Level > Setup of alarm if (Level.getIntValue() > Setup.getIntValue()) //Then Alarm (High_level) actived else alarm deactivated High_level.write(1); else High_level.write(0);	
4	Scripti eklemek için Add->'i tıklatın.	
5	Eylemi kaydetmek için Finish' i tıklatın.	
6	Projenizi kaydedin.	

Simülasyon

Projenizi Simüle Etme

Simülasyon fonksiyonu projenizi HMI download etmeden yani yükleme yapmadan görüntüleme için kullanılabilir. Projenizi denetlemek ve doğrulamak ve her şeyin istediğiniz gibi olduğundan emin olmak için iyi bir yoldur.

Simülasyon

Başlatma

Aşağıdaki tabloda, simülasyonun nasıl çalışacağı ve projenizi nasıl denetleyebileceğiniz açıklanmıştır:

Adım	Eylem	Sonuç
1	Navigator penceresinde "Project" (Proje) sekmesini tıklatın.	
2	Target 1'i sağ tıklatın.	
3	Start Device Simulation 'ı (Cihaz Simülasyonu Başlat) seçin	Projenizin başlangıç ekranı görünür. Bu işlem PLC olmadan değişkenleri simüle etmek için kullanılır.
4	Projenizin o ana kadarki durumunu test edin.	Eğitimin başında belirlenen gereksinimlerde açıklandığı gibi davranmalıdır. Örneğin:
		 Bir reçete seçin. Değer grafik olarak depo üzerinde ve sayısal görünümde görünüyor mu?
		 Sayısal veri girişini (alarm seviyesi) tıklatın ve açılan tuş takımını kullanarak 10 sayısını girin. Alarm göründüğünde, ışık yanıp sönüyor mu? İkinci ekrana geçmek için navigation
		 dügmesini tiklatin. Degerier egri üzerinde görünüyor mu? Üçüncü ekrana geçmek için alarms (alarmlar) düğmesini tıklatın. Oraya
		 gidiyor musunuz? İlk ekrana geri dönün. Emptying (Boşaltma) düğmesini tıklatın. Depo boşalıyor mu?
5	Simülasyonu durdurmak için, CTRL+Z veya ALT+F4 bileşimine basın veya simülasyon penceresinin Close düğmesini tıklatın	Bazı öğelerin doğru çalışmadığını görürseniz, uygun panele geri dönün, öğeleri seçin ve özelliklerini inceleyin.
6	Her şey sorunsuz olduğunda, uygulamanın alarmlar gibi diğer parçalarını tek tek test edin. Not : Düzeltmeler yaptıktan sonra projenizi test ederken, yeni bir pencere çalıştırmadan önce simülasyon penceresini kapatmanız gerekir.	

Projeyi Operatör Panele Yükleme (Download)

Bu Bölümün Amacı

Bu bölümde, farklı proje oluşturma tipleri ve çeşitli proje yükleme modları açıklanmaktadır.

Bu Bölümde Neler Bulunuyor?

Bu bölümde aşağıdaki başlıklar yer almaktadır:

Konu	Sayfa
Hataları Doğrulama, Oluşturma ve Düzeltme	62
Projeyi Operatör Panele Yükleme (Download)	

Hataları Doğrulama, Oluşturma ve Düzeltme

Veri Aktarımı Tipleri

Özel bir uygulamayı bir terminale aktarmak için aşağıdaki yöntemlerden birisini kullanın:

Тір	Prosedür
Ethernet	Proje, Ethernet portu ile donatılan ürünlere ağ üzerinden aktarılır.
USB portu	Proje, usb XBT ZG935 kablosu kullanılarak bilgisayara bağlanan cihaza aktarılır.
File System	Proje, Flash bellek içine dosya şeklinde aktarılır. Daha sonra USB Bellek HMI takılarak proje yüklenebilir.
CompactFlash kart veya SD Kart	Proje (PCMCIA/SD kart okuyucusu ile donatılan bir PC'de), bir CompactFlash/SD karta kopyalanarak aktarılır. Kart daha sonra terminallere yerleştirilir.
Yerel simülasyon	Proje, hassas ayarlama aşamasında uygulamanın simülasyonunu yapmak için yerel olarak depolanır.

Hedefi Doğrulama

Oluşturmak istediğiniz projenin tüm parametrelerinin mevcut ve doğru olduğundan emin olmak için, ana menüden **Build** → **Validate all** (Oluştur → Tümünü doğrula) komutunu kullanın.

Hedefi Oluşturma

Oluştur, Vijeo Designer grafik düzenleyicisiyle oluşturulan projeyi desteklenen HMI panelinde çalışabilen bir programa denir.

Oluşturmaya başlamadan önce, **Build** \rightarrow **Clean All** (Oluştur \rightarrow Tümünü Temizle) komutunu kullanın. Bu komut, gereksin dosyalardan arındırmak üzere her bir hedef ve/veya proje için proje klasörünü temizler.

Hedef klasörleri temizledikten sonra, hedefinizi oluşturmak için **Build** \rightarrow **Build All** (Oluştur \rightarrow Tümünü Oluştur) komutunu kullanın.

Vijeo Designer, aşağıdaki dört olası yoldan birini kullanarak bir program oluşturabilir:

Тір	Prosedür
Build	Projeyi tamamen yeniden oluşturur.
Simülasyon Başlat	Projeyi tamamen yeniden oluşturur. Oluşturma tamamlandığında, simülasyon başlar. Harici adreslerin simülasyonunu yapmanıza izin vermez.

Тір	Prosedür
Cihaz Simülasyonu Başlatma	Projeyi tamamen yeniden oluşturur. Oluşturma tamamlandığında, simülasyon başlar. Harici adreslerin simülasyonunu yapmanıza olanak tanır. PLC varmış gibi değişkenler test edilebilir.
Download To	Projeyi tamamen yeniden oluşturur. Hata algılanmazsa, kullanıcı uygulama dosyaları hedef makineye belirtilen biçimde (ethernet, usb) aktarılır.

Hata Düzeltme

Oluşturma işlemi tamamlandığında, **Feedback zone** (Geri bildirim alanı) penceresi otomatik olarak açılır ve silinen tüm hatalar ve uyarılar görüntülenir. Hatalar kırmızı renkte ve uyarılar sarı renkte görüntülenir. Hiç hata veya uyarı olmadığında, sonuç yeşil renkte görüntülenir.

Belirli bir hata veya uyarıyla ilgili ayrıntılı bilgileri görüntülemek için, hatayı veya uyarı mesajını çift tıklatın. Program otomatik olarak hata olan bölüme sizi yönlendirecektir.

Projeyi Operatör Panele Yükleme (Download)

Yükleme Çeşitleri

Bir uygulamayı HMI hedefine göndermek için, çeşitli download yöntemlerinden birisini kullanabilirsiniz:

- bir Ethernet ağı üzerinden yükleme
- verilerin bir SD/CF kartına, USB sürücüsüne veya ağ klasörüne yükleme yapılan dosya sistemi yöntemi
- doğrudan hedefe yüklemek için birimin seri portu kullanılarak
- doğrudan hedefe yüklemek için birimin USB portu kullanılarak.

Kullanmak istediğiniz yöntemi Target properties (Hedef özellikleri) alanında seçin.

Bir projeyi yüklemekle (download) ilgili daha fazla bilgi için çevrimiçi yardıma bakın.

Yükleme (Download) Prosedürü

A M . I . I . I . I	1.1	1.1.1.1.1.1.6.1.1.1.1	The second
Asadidaki tabloda	bir uvqulamanın	nir nedete nasil	indirilecedi acikianmistir.
nyugiuun tubiouu	on aygulamanni		manneeegi aşmaanmıştır.

Adım	Eylem				
1	Navigator (Gezinme) penc	eresinde Project (Proje) sekmesini tıklatın ve			
	Target1'i (Hedef1) tıklatın.				
2	Property Inspector (Özelli	ik Denetleyicisi) penceresinin Download alanında			
	hedefiniz için uygun yükleme yöntemini seçin: USB, Serial (Seri),				
	File system (Dosya sistemi) veya Ethernet.				
	Property Inspector	X			
	Target	_			
	Name	Target1			
	Description				
	Туре	XBTGT2000 Series			
	TargetColor	64K Colors			
	Model	×BTGT2430 (640x480)			
	InitialPaneIID	1: Panel1			
	Startup Options				
	Buzzer	Enabled			
	ToConfiguration	2 Corner			
		Ethernet 🔽			
	+ Target IP Address	Ethernet			
	- SubnetMask	File Sustem			
	DefaultGateway				
		Disabled			
	+ DNS	Disabled			
	User Application	Main Drive			
	Preserve Run-Time Da	Enabled			
	+ Use NAT				
	Set IP Address at Runt	Disabled			
	+ Data Sharing	Disabled			
	+ Web Server	Disabled			
	Desteklenen yükleme yönte	eminiz ve yükleme kabloları için donanım			
	kılavuzunu inceleyin.				
3	Yükleme yöntemi için yükle	eme ayarlarını yapılandırın.			
4	Navigator (Gezinme) pence	eresinde Target1'i (Hedef1) sağ tıklatın ve			
	Download To'yu (Buraya	Yükle) seçin.			
5	Uygulamanın doğru görüntülenip görüntülenmediğini anlamak için hedef				
	makine biriminizi denetleyin.				
	Not: Feedback zone'da (Ge	eri bildirim alanında) bir hata iletisi görünürse,			
	yükleme başarısız olmuştu	r. Projeyi yüklemeyi yeniden denemeden önce			
	sorunu çözmeniz gerekir. H	latanın yerini bulmak için Feedback zone'da (Geri			
	bildirim alanında) görüntüle	enen hata mesajını çift tıklatın.			

Designer'dan	Vijeo Designer'dan çıkmadan önce projenizi kaydedin.
Çıkma	Ardından ana menüden File → Exit (Dosya → Çıkış) seçeneğini seçin.